



LT-230 / COZ HANGER 30


LT-232 / COZ HANGER 32

MANUAL - Ver 1.00

TWN

使用前請務必詳細閱讀本說明書，若對說明書的內容有疑問，或是發現產品的瑕疵，請洽詢原購買店家，或聯繫本公司客服中心。

## ■ 各部位名稱



## ■ 關於本產品


使用前請先充分了解本產品的特性。

---

### 耐重2公斤

---

本產品的耐重為2公斤，若需吊掛瓦斯燈或燃油燈，請確認您的營燈在加上燃料之後，重量不會超過2公斤。



## ■ 使用須知

為避免使用過程中，對自己或他人造成人身財產等傷害，請務必遵循以下內容。



---

可能會導致人員的重傷或死亡。

**危險**

---

- 使用瓦斯、去漬油、煤油或燈油等燃燒式的的燈具時，請務必遠離帳篷、天幕、前庭以及樹木等易燃物，若不慎導致火災會非常危險。
- 在使用燃燒式的燈具時，請注意不要讓營燈鉤從營柱上脫落。若不慎脫落，可能會讓燈具內的燃料溢出，進而導致火災。
- 本產品的耐重為2公斤，若需吊掛瓦斯燈或燃油燈，請確認您的營燈在加上燃料之後，重量不會超過2公斤。
- 請安裝於穩固的營柱上。若營柱有鬆動、傾倒的情形，請重新架設營柱，並且不要再使用本產品。

- 在傾斜的營柱上使用本產品容易發生危險，故請將本產品安裝於垂直的營柱上。
- 在營柱濡濕或沾附油脂的情況下，可能會導致本產品滑動、無法固定。
- 在矽膠束帶或底座沾附灰塵或砂石的情況下，可能會導致本產品滑動、無法固定。
- 本產品可能會因為強風或降雨而脫落、導致危險，故請勿在強風或降雨時使用本產品。
- 請使用合適的營柱。若安裝於不合適的營柱上，可能會導致本產品無法固定，或是損壞。
- 在掛上營燈之前，請確認螺帽和矽膠束帶是否有確實固定。
- 就寢或是遠離本產品之前，請先將營燈撤下。
- 若需為營燈加壓、補給燃料或更換瓦斯罐，請先將營燈從本產品取下後再進行操作。
- 在每次使用本產品之前，請先確認各部位的狀況是否正常，若發現異狀，請立刻停止使用。



---

可能會導致人員的輕傷及物品損壞。

---

## 注意

- 本產品為專為戶外設計、短時間使用的營燈鉤，請勿用於其他用途，或常態性的設置。
- 使用完畢後請擦拭掉產品上的水氣、充分乾燥後存放。如未將水分與髒污去除，可能會導致零件的腐蝕與損壞。
- 鹽分會加速產品的老化及變質，如在海邊使用，使用後請以清水沖洗，確實乾燥後存放。
- 請將產品存放於兒童無法觸及的地方。
- 因可能會導致產品功能的損壞，請勿任意改造本產品。


## ■ 設置順序

### 1 架設至營柱上

A: 請確認底座上標示的尺寸。

B: 將矽膠束帶和金屬環打開。

C: 將底座固定至營柱上



**A**  
確認尺寸  
直徑30mm的營柱請使用「30」  
直徑32mm的營柱請使用「32」


俯視圖

## 2 固定矽膠束帶

A: 將矽膠束帶順著營柱纏繞。

B: 將矽膠束帶掛至底座上的鉤子。


C: 當金屬環碰觸到底座，並且停止時，便安裝完成。





## ■ 拆卸的注意事項

將本產品從營柱上取下前，請將矽膠束帶和金屬環確實展開。  
若在金屬環沒有確實展開的情況下將本產品取下，可能會導致金屬環變形，或營柱表面的損壞。



請將金屬環確實展開之後再將本產品取下。

俯視圖

## ■ 保固和維修

產品若有不妥善之處，請聯繫購買店家或是聯絡本公司。如有製造上的瑕疵，本公司提供免費更換及維修的服務。對於產品使用及老化造成的損壞，將會有維修費用產生。根據產品本身狀況及缺乏料件等因素，會導致無法維修的情形發生，敬請見諒。

※ 產品送修前請先去除髒污及水氣。髒污及水氣會影響維修作業。若本公司在維修前需要進行產品的清潔與整理，額外產生的時間與費用，須由客人自行負擔。感謝您的體諒與包容。

ZANE ARTS台灣總代理  
100mountain 百岳戶外裝備  
ADD: 80654 高雄市前鎮區民權二路456號  
Phone: +886-7-3317380

ZANE ARTS, Inc.  
7190-2 Shimauchi Matsumoto-shi Nagano  
390-0851 Japan