



CW-010 / STACKING TUMBLER SILVER

CW-011 / STACKING TUMBLER BLACK

MANUAL - Ver 1.00

TWN

## ■ 使用須知

為避免使用過程中,對自己或他人造成人身財產等傷害,  
請務必遵循以下內容。



---

**可能會導致人員的重傷或死亡。**

**危險**

---

- 因可能會有燙傷或受傷的風險,請將產品放置於兒童無法觸及的地方。
- 請絕對不要將本產品煮沸或直火加熱,此行為可能會導致產品爆裂,十分危險。
- 請勿將本產品放置在焚火台、烤爐等盛火的容器旁,此行為可能會導致產品的破裂、變形、變色或燒傷。
- 請絕對不要將本產品放置於微波爐、瓦斯爐、IH爐或烤箱中,此行為可能會導致產品的破裂、損壞、故障或燒傷。



---

可能會導致人員的輕傷及物品損壞。

---

## 注意

- 使用前請清洗乾淨。此外，每次使用前請先檢查本產品，如發現異常應立即停止使用。
- 請勿將飲品長時間放置於本產品中，此行為可能會導致飲品腐壞或變質。
- 請勿敲擊本產品，或是將其摔落、撞擊其他物品，此行為可能會導致產品破損，以及隔熱/保冷效果的喪失。
- 堆疊本產品時，請勿用力擠壓或使杯具間相互摩擦，此行為可能會導致產品的損壞或擦傷。
- 將本產品進行堆疊時，至多只能疊到6個。若是堆疊超過6個，可能會導致產品翻倒、造成損傷。
- 請勿將產品底部的貼紙撕下，此行為可能會導致產品的生鏽或損壞。
- 因可能會導致產品功能的損壞，請勿任意改造本產品。

- 請使用軟海綿和食器用的清潔劑清洗本產品，並將其沖洗乾淨、徹底乾燥後存放。
- 請勿長時間將本產品浸泡在水中，此行為可能會導致產品的生鏽或損壞。
- 請勿將溶劑、油精、研磨粉、漂白劑或金屬刷具用於本產品，以上物品可能會導致產品生鏽、出現刮痕、變色或是塗裝和貼紙剝落。
- 請勿使用洗碗機及烘碗機清潔本產品，此行為可能會導致產品變形、損壞或塗裝和貼紙剝落。

## ■ 保固和維修

產品若有不妥善之處，請聯繫購買店家或是聯絡本公司。如有製造上的瑕疵，本公司提供免費更換及維修的服務。對於產品使用及老化造成的損壞，將會有維修費用產生。根據產品本身狀況及缺乏料件等因素，會導致無法維修的情形發生，敬請見諒。

※ 產品送修前請先去除髒污及水氣。髒污及水氣會影響維修作業。若本公司在維修前需要進行產品的清潔與整理，額外產生的時間與費用，須由客人自行負擔。感謝您的體諒與包容。

ZANE ARTS台灣總代理  
100mountain 百岳戶外裝備  
ADD: 80654 高雄市前鎮區民權二路456號  
Phone: +886-7-3317380

ZANE ARTS, Inc.  
7190-2 Shimauchi Matsumoto-shi Nagano  
390-0851 Japan